

Nr. / No. 1.0 | Stand 2024.01



Reinigungsmittel

Für die Unterhaltsreinigung einer DUSCHMAX Duschtasse mit Antirutschbeschichtung (DUSCHMAX Antislip), können Sie alle haushaltsüblichen Reiniger verwenden, die nicht auf Essigbasis hergestellt sind.

Vermeiden Sie den Einsatz von Essigreinigern oder Essigkonzentraten.

Beachten Sie bei allen Reinigern die Verarbeitungshinweise. Die Reiniger dürfen keine abrasiven Wirkstoffe enthalten.

Desinfektionsmittel

DUSCHMAX Antislip ist resistent gegen fast alle handelsüblichen Desinfektionsmittel. Beachten Sie beim Einsatz von Desinfektionsmitteln immer die gültige Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers, und desinfizieren Sie zu Testzwecken zunächst nur eine kleine Fläche.

Reinigungskonzentrate

Setzen Sie Reinigungskonzentrate niemals pur ein und beachten Sie die Herstellerangaben zur Einwirkzeit. Lassen Sie Reinigungskonzentrate nicht länger einwirken, als vom Hersteller empfohlen. Testen Sie Reinigungskonzentrate auf einer kleinen Fläche, bevor Sie diese großflächig anwenden.

Neutralisieren Sie die gereinigten Flächen nach dem Einsatz von Reinigungskonzentraten immer mit kaltem, klarem Wasser.

Verarbeitung

Die Reinigungsflüssigkeit können Sie am besten mit einer weichen Bürste auftragen. Die Nylon-Borstenlängen sollte mindestens 2,5 cm betragen!

Bürsten Sie in kreisförmigen Bewegungen und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.